



¿ LE HA ENTRADO AGUA A SU RELOJ ?

Si entra agua en su reloj impermeable, los motivos pueden ser diversos:

- Juntas viejas.
- Corona ligeramente desviada por un pequeño golpe.
- Cristal parcialmente agrietado o roto en los bordes.
- Inmersión en agua con el reloj caliente por el sol o el calor.
- Inmersión en agua caliente.
- Ducha con el reloj caliente por el sol.
- Presencia de cloro o sales disueltas en el agua.
- Movimiento excesivo o violento bajo el agua o uso deportivo de un reloj impermeable.
- Uso inadecuado a más profundidad de la recomendada.

En el caso de que el agua pase al interior de la caja, el reloj deberá llevarse inmediatamente a un servicio de la marca para evitar males mayores.